



【洗濯】お悩み解決 ④ 「洗濯機の掃除」

洗濯槽のカビ菌*も、洗濯機のスキマや下の汚れも、ごっそり落とす！

衣類をきれいに洗ってくれる洗濯機。その「洗濯機の掃除」について、多くの方がモヤッとしたお悩みを抱えていることがわかりました。KOKUBO グループが「洗濯」に関するアンケートを行ったところ、「洗濯槽がカビ臭い」「洗濯物にピロピロワカメがついてくる」「洗濯槽クリーナーで掃除したいが何が良いかわからない」「柔軟剤を入れる引き出しにカビが生える」「フチにホコリが溜まって掃除しにくい」「洗濯機の下が汚れるが、掃除が難しく手が付けられずどんどん汚くなる」といった声が寄せられました。こうしたお悩みを解決する洗浄剤や掃除グッズをご紹介します。洗濯機の、手が届かない部分もきれいにして、気持ちよく。

洗濯槽のカビ・雑菌・汚れが気になる



洗濯槽の裏に付着したカビ*・雑菌*・汚れ*を強力発泡パワーでごっそり落とす！ SNSでも話題。
<縦型全自動洗濯機に>
 ←●「非塩素系洗濯槽クリーナー」(紀) 750g 1回分
 *全てのカビ、菌、汚れを除去するものではありません。
 洗濯機の状態により汚れの落ち方は異なります。
 <ドラム式洗濯機に>
 ●「とっってもスッキリ！洗濯槽クリーナー液体タイプ」(紀) ↑




洗濯機の洗浄で浮いた汚れはストッキングネットですくってポイ。洗濯槽の内側についた汚れは、大小2種類の毛先がついた専用ブラシでゴシゴシ掃除。握りやすい形状。
 ●「洗濯槽・浴槽ゴミとりネット」(K)
 ●「ピカピカ槽快洗濯槽ブラシ」(K)

柔軟剤の投入口にカビが生える



柔軟剤の投入口にカビがいたら、細かい溝も洗える2種類のブラシでピカピカに。
 ●「おそうじ Dr. スキマブラシセット」(K)



フチやスキマに汚れがたまる



洗濯機のフチの汚れも不織布ブラシできれいに。不織布スベア2個付。
 目の細かいブラシ付。
 ●「おそうじ Dr. すき間ブラシ」(K)



洗濯機の下が掃除しにくい



洗濯機の下や家具の下など、狭いスキマにスーッと入り、掃除できる。掃除用シートは汚れたら捨てる、取り替え式。
 ●「取り替え式スキマロングワイパー」(K)

毛ゴミフィルターの掃除がめんどう



ドラム式の異物フィルターに取り付け、汚れたらポイ
 ●「ドラム式洗濯機用毛ごみフィルター10枚入」(K)

(K) = KOKUBO <https://kokuboshop.com> (紀) = 紀陽除虫菊 <http://kiyou-jochugiku.co.jp> 発売中

>>もっと詳しく… (リリース) https://kokubopress.com/newsrelease/20220913_kokubo_kiyou_sentaku4

<お問い合わせ> ●一般のお客様：

紀陽除虫菊(株) 本社 TEL.073-492-0010 和歌山県海南市下津町上 1135 [HP] <http://kiyou-jochugiku.co.jp>

(株) 小久保工業所 本社 TEL.073-487-1811 和歌山県海南市野上新 201-9 [HP] <https://kokubo.co.jp>

●メディア関係者様： [広報サイト] <https://kokubopress.com>

KOKUBO グループ 東京営業所 (広報/大田) TEL.03-5205-1811 メール: press@kokubo.co.jp

〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F ※メディア様向け取材、画像、サンプルのご提供を承ります。